

C209/B250 プロジェクタークイックガイド

はじめに

1. 電源を入れる：
 - a. タッチパネルのスクリーンをタッチする。（画面が黒くスリープ状態になっておりますが、タッチするとシステムが起動します。）
 - b. **Yes** をタッチしてシステムが起動するまで少し待ちます。
2. ノート PC をプロジェクターへ接続：
 - a. 演台にある HDMI・VGA ケーブルのうち、ご利用のノート PC に適したケーブルを接続します。必要に応じて各種アダプターをケーブルと組み合わせてください。



HDMI は、高画質の投影ができるので、可能であればデジタル接続（HDMI）をお選びください。

HDMI

- b. HDMI(演台 PC(HDMI))または、VGA(演台 PC アナログ)のうち、接続に使用するケーブルをタッチパネル上で選択します。

Windows PC とプロジェクターを同期させる



Windows キーと P を長押しし、[複製]を選択してください。

Mac laptop とプロジェクターを同期させる

Command + F2 を長押しし、ディスプレイを検出します。

Command + F1 を長押しし、ビデオミラーを切替えます。

Note: 切替動作がうまくいかない場合は、[システム環境設定]-[ディスプレイ]をクリックします。[配置]タブがない場合は[ディスプレイを検出]を選択します。[配置]タブの[ディスプレイをミラーリング]をチェックします。

トラブルシューティング

- **画像がスクリーンに映らない?**
ケーブル及びアダプターがきちんとノート PC へ接続されていることをご確認ください。また、プロジェクターへ同期しているか、また、タッチパネルで正しい入力ソースが選択されているかをご確認ください。
- **画像が思うように投影されない?**
HDMI (演台 PC(HDMI))接続をご使用ください。
- **パワーポイントに問題が発生した?**
PC 上のパワーポイントの画面とスクリーンに映るものと同じでないとき、パワーポイントが「発表者ビュー」になっている可能性があります。「発表者ビュー」を解除するには[スライドショー]タブから[2つのディスプレイの設定]をクリックし[ミラーリング]を選択してください。

シャットダウン



使い終わったら、タッチパネル右上の[終了ボタン]を押した後、確認画面の[Yes]を選択し、システムをシャットダウンしてください。



より詳細な使用方法に関しては、コントロールデスクにあるマニュアルをご参照ください。