

カンファレンスセンター2~3のプロジェクターの使い方

1 リモコンの「ON」ボタンを押してください。

2 スクリーンに軽く触れて電源を入れてください。

※もし他の会議室にビデオ会議で参加をされる予定でない場合に「JOIN MEETING」の緑のボタンが表示された際は「DISMISS」を押してください。

3 パソコンをVGA又はHDMIケーブルに繋いでください。

*アダプターが必要な際はご利用ください。

4 リモコンの「HDMI」ボタンを押してください。



➤ 必要であれば「アスペクト」ボタンを押す事でアスペクト比率を調整できます

トラブルシューティング

➤ スクリーンに何も映らない？

- 「Previewing PC」がタッチスクリーンに表示されているか確認し、無ければ「Share」アイコンを押して「PC」を押してください。
- コードを抜き、パソコンに再度挿して接続がしっかりできているかご確認ください。
- コントロールパネルHDMIが入力ソースになっているかご確認ください。

➤ 音がVGA/HDMI入力で出ない？

- パソコン、プロジェクターのリモコン、タッチパネルの音量を確認。
- このミニジャックがちゃんとパソコンに刺さっているか確認。



プロジェクターの電源は必ず消してください

リモコンのSTANDBYボタンを押してプロジェクターの電源を落とせます。

アシスタントもしくは不具合があった場合は11534(内線)又はav@oist.jpでAVサービスまでお問い合わせください。