

How to Open the Door with Smartlock


1. Press the square button / 四角いボタンを押してください。
2. The keypad will glow/キーパッドが光ります。
3. After pressing the PIN, **press E**/PIN 番号の後に **E** を押してください。

For example, if your number is "1234", press, 1,2,3,4, then E.

PIN 番号が 1234 の場合は、1,2,3,4 を押した後に E を押してください。

1. The door will be unlocked/鍵が開きます。

*The door is auto-locked automatically 5 seconds after it is closed / ドアを閉めた後 5 秒後に自動でロックがかかります。



How to Close the Door

1. Press the square button / 四角いボタンを押してください。
2. The keypad will glow/キーパッドが光ります。
3. Press the square button **twice**. /四角いボタンを **2 回**押してください。
4. The door will be locked/鍵がかかります。

* Normally, the door will lock automatically. If it does not lock, use this method to lock the door. / 通常は自動でロックがかかります。もし、ロックがかからないときは、この方法でドアを施錠してください。

