

C210のプロジェクトターの使い方

1 STEP ONE

システム電源が入っているかどうか確認


機械の上の方にある「POWER(ON/STAND BY)」を押してください。
その他の機械の設定は触らないでください。



2 リモコンの「ON」ボタンを押し、スクリーンに軽く触れて電源を入れてください。

3 HDMIケーブルを繋いでください。
*アダプターが必要な際はご利用ください。

4 リモコンの「HDBaseT」ボタンを押してください。




HDBaseT

トラブルシューティング

画面に何も映らない？

- コードを抜き、パソコンに再度挿して接続がしっかりできているかご確認ください。
- タッチパネルの「Presentation」のボタンを押しソースがちゃんと検出されているか確認
- リモコンでHDMI入力ソースを試す。これによりCiscoユニットがバイパスされます。

- 音が出ない？
AVラックのミキサーのどこにあるHDMIの音声出力レベルを確認



注意: 古いマック(2012から前の物) では接続ができない問題が生じています。ご了承ください。

プロジェクトターの電源は必ず消してください

リモコンのSTANDBYボタンを押してプロジェクトターの電源を落とせます。

アシスタントもしくは不具合があった場合は11534(内線)又は av@oist.jp でAVサービスまでお問い合わせください。