


カンファレンス・センター・ミーティング・ルーム4 プロジェクターの使い方

- 1 パソコンをVGA又はHDMI*ケーブルに接続してください。
*必要に応じて適切なアダプターをご利用ください。
 - 2 リモコンのONボタンを押して電源を入れてください。
 - 3 リモコンのHDMI ボタンを押してください。
- 画面アスペクト比の変更が必要な場合、アスペクトボタンを押してください。
 - プレゼンテーション内の音声のボリュームはプロジェクターのリモコンでご調整ください。



ご利用終了後、必ず電源から電源を切ってください。

STANDBYボタンを押し、プロジェクターの電源を切ってください。

プロジェクターの設定変更はなるべくしないようにお願いいたします。
設定の変更が必要な場合、必ず初期設定にお戻しください。

ご質問やご不明な点があれば、av-help@oist.jp又は 098-966-1534までご連絡ください。